



SERIA S | 4b P40 S


Manual de instrucțiuni



Pentru mai multe
intră pe 4box.it/ro

Descriere generală

P40S este o priză SMART echipată cu un modul WIFI/BLE și un releu integrat de 16 A. Aria de funcționare: 110 - 240 V C.A.
Priza SMART poate fi configurată și controlată în aplicația dedicată.




1. Microbuton comutator cu LED de stare RGB
2. Terminal intrare
3. Terminal ieșire
4. Sursa de alimentare 110...230 V C.A. (50/60Hz)
5. 1 Schuko sau 1 Bipasso

Mod de operare

P40S funcționează ca o priză P40 tradițională, dar cu posibilitatea de a fi controlată prin smartphone sau prin asistenți vocali.

Schema electrică



Pentru a efectua prima instalare, înlocuirea și/sau îndepărtarea (sau scoaterea) unui dispozitiv, precum și pentru orice altă informație, consultați manualul care poate fi descărcat de pe site.

Modalități de revenire la setările din fabrică

Conectarea dispozitivului la internet (versiunea de firmware MO.11.00):

1. Indiferent de starea releului (pornit sau oprit), este necesar să apăsați și să mențineți butonul timp de 6-7 secunde, iar aprinderea continuă a LED-ului verde confirmă că procedura de resetare a fost activată. De acum înainte, aveți la dispoziție 20 de secunde pentru a finaliza pașii următori din lista de mai jos, altfel procedura va fi anulată automat.
NOTĂ: Dacă releul este în stare ON, intermitența nu va fi foarte vizibilă, deoarece va intra în conflict cu culoarea bazată pe puterea sarcinii.
2. Apăsăți butonul de 3 ori consecutiv pentru a confirma intenția de resetare, iar LED-ul roșu va clipi de trei ori pentru a confirma că resetarea a avut loc.
3. Dispozitivul va reporni, iar dubla clipire albastră confirmă faptul că dispozitivul este gata să fie asociat din nou.

După conectarea dispozitivului la internet (versiunea de firmware MO.11.07 sau o versiune ulterioară):

1. Indiferent de starea releului (PORNT sau OPRT), este necesar să apăsați și să mențineți apăsat butonul până când LED-ul verde începe să clipească lent și continuu, ceea ce confirmă că procedura de resetare a fost activată. De acum înainte, aveți la dispoziție 20 de secunde pentru a parcurge pașii următori din lista de mai jos; în caz contrar, procedura va fi anulată automat.
2. Imediat ce LED-ul verde începe să clipească rapid, apăsați butonul de 3 ori consecutiv pentru a confirma intenția de resetare, iar o clipire triplă a LED-ului roșu va confirma că resetarea a avut loc.
3. Dispozitivul va reporni, iar lumina albastră intermitentă indică faptul că este gata să fie asociat din nou.

Măsurile de precauție pentru utilizare



Toate conexiunile directe la instalație trebuie efectuate de personal tehnic calificat și autorizat.
Acordați atenție oricăror indicații de pericol plasate pe dispozitiv sau conținute în acest manual, evidențiate cu simbolul (simbolul de avertizare/pericol) (⚠).
⚠ Nu utilizați dispozitivul în medii în care există concentrații ridicate de gaze.
⚠ Nu așezați dispozitivul în apropierea surselor de căldură.
⚠ A se utiliza numai în interior.

Caracteristici tehnice

	min 1x0,5 mm - max 2x2,5 mm - 0,8 Nm (4) min 1x0,5 mm - max 1x2,5 mm - 0,5 Nm (2X3)
	+5 °C +45 °C

Sursa de alimentare	100 V - 240 V / 50-60 Hz
Curentul nominal	16 A
Puterea maximă (la 23°C)	3500 W
Tehnologia	Radio WPV/BLE
Frecvența de operare	2,4 GHz



NOTĂ

- 1) La prima instalare, conectați imediat dispozitivul la rețeaua Wi-Fi
- 2) Nu utilizați dispozitivul pentru a întrerupe funcționarea plitelor cu inducție

Întreținere și curățare

Înainte de curățare, deconectați produsul de la sursa de alimentare. Produsul nu necesită întreținere specifică. Pentru a curăța produsul, folosiți o simplă lavetă uscată. Nu folosiți substanțe abrazive sau corozive. Nu pulverizați produse de curățare direct pe priză.

Eliminare



Acest logo indică faptul că dispozitivele care nu mai sunt utilizabile nu pot fi aruncate în containerele obișnuite destinate deșeurilor menajere.
Substanțele toxice pe care le pot conține, de fapt, ar putea reprezenta un risc pentru sănătate și mediu.
Acest dispozitiv trebuie returnat distribuitorului dumneavoastră sau eliminat conform dispozițiilor autorităților locale.

Declarație de conformitate

4box declară pe propria răspundere că dispozitivul P40S este în conformitate cu următoarele directive și că acestea conformitate a fost evaluată în conformitate cu standardele respective aplicabile

- Directiva 2014/53/UE (utilizarea eficientă a spectrului radio pentru a evita interferențele dăunătoare).
- Standard de referință: ETSI EN 300 328 V2.2.2.
- Directiva 2014/35/UE (protecția sănătății și siguranței utilizatorilor).
- Standard de referință: EN 62368-1:2014+A11:2017.
- Directiva 2014/30/UE (cerințe de protecție privind compatibilitatea electromagnetică).
- Standarde de referință: CEI EN55032:2015, EN 55035:2017+A11:2020 și ETSI EN 301 489-1/17.
- Directiva 2013/35/UE (cerințe de protecție privind agenții fizici).
- Standard de referință: CEI EN IEC 62311:2021
- Directiva RoHS.

Condiții de instalare



Instalarea trebuie efectuată de personal calificat, în conformitate cu prevederile care reglementează instalarea echipamentelor electrice în vigoare în țara în care sunt instalate produsele. Instalarea trebuie efectuată cu sistemul oprit.

Garanția

Acest produs este acoperit de o garanție de 2 ani de la data achiziției. Pentru a aplica (sau a beneficia de) garanție, este necesară păstrarea dovezii de cumpărare. Garanția nu acoperă niciun fel de daune cauzate de jocuri sau accidente. Componentele aparatului nu trebuie deschise sau reparate de persoane din afara companiei 4box.